

Инструкция

Ремонт и укладка бесшовных монолитных покрытий своими силами

Технология укладки бесшовных монолитных покрытий, не представляет ничего сложного. Необходимо соблюдать процесс, на всех этапах выполнения работ. Тщательно соблюдать пропорции компонентов, процесс размешивания и распределения смеси.

Пропорции 1 замеса для бесшовного монолитного покрытия на 1м², толщиной 10 мм.:

Резиновая крошка 7 кг.
Клей 2,5 кг.
Пигментный краситель 0,4 кг.
Скипидар 0,3 кг.

Грунтовка поверхности подготовленного основания.

Клей смешивается со скипидаром, в пропорции 50/50, из расчета 300 гр. смеси на 1 м². (150 гр. клея + 150 гр. скипидара). Затем, полученная смесь наносится на поверхность основания, из расчета расхода 300 гр. на 1м². Даем грунтовке высохнуть, в зависимости от погоды, это может занять от 30 мин, до нескольких часов.

Подготовка сырья.

Мы предлагаем два варианта отгрузки :

1. Смешивание и фасовка всех компонентов происходит у нас на нашем оборудовании,.

Крайне ВАЖНО помнить что время жизни готового замеса до схватывания не более 1,5 часа.

2. Смешивание крошки и красителя с последующей фасовкой происходит у нас, а связующее вносится в состав уже непосредственно на месте монтажа.

Замес.

Резиновая крошка с пигментом высыпается в емкость, где при помощи дрели и насадки перемешивается (это необходимо в случае если не сразу была использована в работе и некоторое время лежала). Время перемешивания, примерно 2-3 мин. После чего, в замес добавляется полиуретановый клей. Клей выливается равномерной струей, и при помощи дрели и насадки равномерно распределяется по всей массе окрашенной резиновой крошки. Время перемешивания не менее 4-х минут. Если в процессе замеса, выявились крупные комки, их необходимо раздавить или удалить из замеса.

Общее время изготовления одного замеса 7-10 минут.

Выгрузка и укладка.

Полученная смесь, выкладывается на поверхность подготовленного основания.

Затем, при помощи широких полиуретановых терок или правил, распределяете смесь на площади 1м²., для более качественной укладки после распределения смеси, полученную поверхность необходимо укатать небольшим катком.

В результате Вы получите ровное покрытие толщиной 10 мм.

Рекомендации.

- Катки, терки полиуретановые, в процессе укладки лучше обрабатывать скипидаром для того что бы не налипала резиновая крошка в процессе укладки.
- Инвентарь для укладки: весы, ведра или тазы, широкие полиуретановые терки, катки. Весы лучше всего использовать, электронные. Ведра, из мягкого пластика, которые поддаются деформации, для удобства чистки.
- Избегайте попадания воды в замес, так как вода является ускорителем для полиуретанового клея. И приведет к быстрому схватыванию смеси.
- Для организации полноценного процесса по укладке бесшовного монолитного покрытия, на площадке должны присутствовать не менее 2-х человека.

Чистка инвентаря.

Чистка осуществляется спустя несколько часов после завершения работ. Остаткам клея необходимо схватиться, после чего он легко снимается с поверхности инструмента. Для более легкой чистки можно использовать скипидар.

*- в расчет расхода клея на 1 м²., бесшовного монолитного покрытия берется 2,5 кг. полиуретанового клея. 0,150 кг. идут в смесь для грунтования поверхности, а 2,35 кг. идут непосредственно в замес.

Примерные варианты цветовых решений



Стоимость компонентов для приготовления смеси на 1 м.кв. толщиной 10 мм составляет 855 руб. за м.кв.

Минимальная партия заказа 2 м.кв.